Поз. обозначение	Наименование	Кол-во	Артикул
БАВР	Блок автоматического ввода резерва OptiSave H-233-G-У3	1	285567
QF1–QF3	Выключатель автоматический ВА57-35У3(1)-3441(1461)10Z10(1)-УХХА-ХХХХ-693АС-ЛУХЛ	3	------
------	Розетка для бесшумных цепей UM17B1W-2.5/13-OptiMat/1867-VH13	3	278837
------	Вилка для бесшумных цепей MSTB-2.5/13-OptiMat/1867-VH13	3	278838
QF4, QF5	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C6-VH13 (тройной)	2	260857
K1	Контактор модульный OptiDin KMB3-2011-230AC	1	280847
K1.C	Модуль защиты от коммутационных перенапряжений OptiSave-RC-VH14	1	290537
HL1, HL3, HL5, HL7, HL9, HL11, HL13	Лампа AD22DS(LED) матрица 022мм красная 230В-КЭАЗ	7	278068
HL2, HL4, HL6, HL8, HL10, HL12, HL14	Лампа AD22DS(LED) матрица 022мм зеленая 230В-КЭАЗ	7	278069

Для корректной работы БАВР необходимо информация о состоянии вводных QF1 и QF2 аппаратов (контакты 1,4 клеммной колодки X12) и их аварийном срабатывании (контакты 2,5 клеммной колодки X12). Контакты положения обесточивающих выключателей QF1 и QF2 в норме (3,6 клеммной колодки X12), контакты относящиеся к аппарату неприоритетной нагрузки QF3 (7,8,9 клеммной колодки X12) и контакт блокировки ошибки панели S1 (11 клеммной колодки X12) можно оставить без подключения.

Подключение питания к Uпит не обязательно. Оно необходимо для поддержания БАВР в рабочем состоянии при отсутствии питания на обоих вводах.

В настройках БАВР должен быть выбран импульсный режим управления коммутационными аппаратами.